
brendz

User Guide

Solar floodlight with motion sensor

Model Skye



NL | Gebruikershandleiding
Solar breedstraler met bewegingssensor


DE | Benutzerhandbuch
Solar Scheinwerfer mit Bewegungsmelder

FR | Manuel de l'utilisateur
Projecteur solaire avec détecteur de mouvement

IT | Manuale di istruzioni
Faro solare con sensore di movimento

ES | Manual de usuario
Proyector solar con sensor de movimiento

www.brendz.com



Product details:

1. USB-C port
2. Control button
3. Motion sensor
4. LED panels
5. Solar panel

Figure 1





Figure 2



Option 1 **Option 2**

Figure 3




Figure 4




Figure 5




Figure 6




Figure 7





Figure 8







Figure 9

5 MODES

mode (A)(B)(C)- OFF + Motion Sensor

OFF ⇄ **600** Lumen


(A) 10 sec. (B) 20 sec. (C) 30 sec.



mode (D) - OFF

mode (E) - Always ON - 600 lumen (even in daylight)

Mounting material (included)



EN | Solar outdoor floodlight with motion sensor

Carefully read this manual before using the product.
Keep the manual for future reference.

Safety Warnings

- Do not install the product near extreme heat sources, humid environments, or corrosive substances.
- Avoid contact with sharp objects and strong chemicals.
- Use only 2 x 18650 (Li-Ion 3.7V 2000mAh) batteries equivalent to the ones provided.
- The light source is not replaceable.
- Do not touch or interfere with the internal wiring.
- Suitable for outdoor use.
- If the product malfunctions or is damaged, discontinue use. Dispose of it safely and in an environmental-ly friendly manner.
- This product is not a toy; keep it out of reach of children.

CE stands for "Conformité Européenne," indicating that this product complies with European regulations. By affixing the CE mark, the manufacturer certifies that the product meets all applicable European directives and standards. For a copy of the Declaration of Conformity, please contact us at info@brendz.com.

Products bearing this symbol must not be disposed of with regular household waste. Instead, they should be taken to a designated waste collection facility or returned to the retailer where they were purchased, in accordance with local regulations. For more information, contact your local waste management authority.

Installation:

- Place the product in a location with sufficient sunlight, avoiding obstacles such as trees, buildings, and walls. **(fig. 1)**
- Choose whether you want to use the lamp in option 1 or option 2. **(fig. 2)** Select option 2 if the lamp cannot be placed in a sunny location. In this case, the solar panel can be mounted separately in a sunnier spot.
- For option 1, first attach the solar panel to the lamp. **(fig. 3)**
- Drill two holes of Ø 6 mm (use the wall bracket as a template and ensure it is level) at the desired position, insert the plugs, and screw the wall bracket to the wall. **(fig. 4)**
- Slide the lamp onto the wall bracket. **(fig. 5)**
- Connect the USB-C cable from the solar panel to the lamp. **(fig. 6)**
- For option 2, mount the solar panel separately in the desired location **(fig. 7)**, and then connect the USB-C cable to the lamp. Note the 3-meter cable length.

Operation (fig. 9):

- For optimal performance, charge the lamp in the sun (1–2 days) or via USB-C (at least 4 hours) before turning it ON for the first time (also required after replacing the batteries).

- Press the button (see product details) briefly once to turn the device ON. This will immediately activate mode A.
- To switch between the different light modes, press the button repeatedly.
- To select mode E (continuous ON), press and hold the button for 2 seconds.

Tip: If you want to test the lamp in advance, ensure the environment is dark. This does not apply to mode E.
Note: If the battery becomes low, the light will also dim. This will automatically recover once the battery is recharged.

Charging time:
Via solar panel: Approximately 6 hours at 40,000 lux (Reference: midday summer sun = 100,000 lux)
Note: On a sunny, clear day, the LEDs will stay on longer compared to a cloudy, overcast day. Also, ensure the solar panel is clean (free of dirt, leaves, and snow).
Via USB-C: Approximately 4 hours.

Battery indicator:
Flashing red light: Battery level is below 20%.
Flashing green light: Battery is charging.
Solid green light: Battery is fully charged.

Runtime (fully charged):
Mode A: Approximately 1,200 triggers
Mode B: Approximately 600 triggers
Mode C: Approximately 400 triggers
Mode E: Approximately 3–4 hours

Battery replacement:
The batteries can be replaced. Refer to **fig. 8.** Ensure you use the same type of battery originally supplied with the lamp: 2 x 18650 Li-Ion 3.7V 2000mAh buttontop.
For optimal performance, fully charge the lamp before turning it back ON.

Specifications:

Battery capacity:	4000mAh
Battery type:	2 x Li-Ion 18650 3.7V 2000mAh (replaceable)
Solar panel:	Monocrystalline 2.8W
Solar charging time:	6 hours
USB-C charging time:	4 hours
Charging port:	USB-C 5V/1A
LED type:	100 x integrated 2835 SMD LED 0.2W
Brightness:	600 lumens
Runtime:	1200 triggers or 3–4 hours continuous ON
Dimmable:	No
Color temperature:	6500K
IP rating:	IP44
Sensor type:	PIR 160°, 15 meters
Lamp dimensions:	29 x 14.5 x 12.4 cm
Solar panel dimensions:	16.2 x 12.8 x 5.3 cm
Weight:	712 grams (including batteries)
Material:	PC + ABS

NL | Solar breedstraler voor buiten met bewegingssensor

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Bewaar de handleiding voor toekomstige referentie.

Veiligheidswaarschuwingen

- Installeer het product niet in de buurt van extreme warmtebronnen, vochtige omgevingen of corrosieve stoffen.
- Vermijd contact met scherpe voorwerpen en sterke chemicaliën.
- Gebruik uitsluitend 2 x 18650 (Li-Ion 3,7V 2000mAh) batterijen die gelijkwaardig zijn aan de meegeleverde batterijen.
- De lichtbron is niet vervangbaar
- Raak de interne bedrading niet aan of verstoor deze niet.
- Geschikt voor buitengebruik.
- Indien het product niet goed functioneert of beschadigd is, gebruik het dan niet meer. Verwijder het op een veilige en milieuvriendelijke manier.
- Dit product is geen speelgoed; houd het buiten het bereik van kinderen.

CE staat voor "Conformité Européenne," wat betekent dat dit product voldoet aan de Europese regelgeving. Door het CE-keurmerk aan te brengen, certificeert de fabrikant dat het product voldoet aan alle toepasselijke Europese richtlijnen en normen. Voor een kopie van de Verklaring van Overeenstemming kunt u contact met ons opnemen via info@brendz.com.

Producten met dit symbool mogen niet worden weggegooid bij het reguliere huishoudelijke afval. Ze moeten in plaats daarvan worden afgevoerd naar een speciaal afvalverzamelpunt of worden teruggebracht naar de winkel waar ze zijn gekocht, in overeenstemming met de lokale regelgeving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale afvalbeheerder

---

Montage:

- Plaats het product op een plek met voldoende zonlicht, vermijd obstakels zoals bomen, gebouwen en muren. **(fig. 1)**
- Kies of je de lamp wil gebruiken in optie 1 of optie 2. **(fig. 2)** Kies voor optie 2 in het geval dat de lamp niet op een zonnige plek gehangen kan worden. Het zonnepaneel kan dan apart gemonteerd worden op een zonnigere plek.
- Voor optie 1 plaats je eerst het zonnepaneel op de lamp **(fig. 3)**
- Boor 2 gaten van Ø 6 mm (gebruik de wandbeugel als sjabloon en zorg ervoor dat deze waterpas is) op de gewenste positie, plaats de pluggen en schroef de wandbeugel aan de muur. **(fig. 4)**
- Schuif de lamp over de wandbeugel. **(fig. 5)**
- Sluit de USB-C kabel van het zonnepaneel aan op de lamp. **(fig. 6)**
- Voor optie 2 monteer je het zonnepaneel apart op de gewenste locatie **(fig. 7)** en sluit hierna de USB-C kabel aan op de lamp. Houd rekening met de 3 meter kabel lengte.

Werking (fig. 9):

- Voor de beste prestaties laad je de lamp op in de zon (1 – 2 dagen) of via USB-C (min. 4 uur) voordat je deze voor het eerst AAN zet (ook nodig na vervanging van de batterijen).

• Druk eenmalig kort op de knop (zie product details) om het apparaat AAN te zetten. Hiermee wordt meteen modus A geactiveerd.
• Om te schakelen tussen de diverse lichtmodi, druk herhaaldelijk op de knop.
• Om modus E (continu aan) te selecteren, houdt de knop 2 sec. ingedrukt.
Tip: Wil je de lamp op voorhand testen, zorg dan voor een donkere omgeving. Dit is niet van toepassing in modus E.
Let op: Als de batterij zwakker wordt zal ook het licht zwakker worden. Dit herstelt vanzelf zodra de batterij weer opgeladen is.

Oplaadtijd:
Via zonnepaneel: Ongeveer 6 uur. bij 40.000 lux (Ref.: middagzon in de zomer = 100,000 lux)
Opmerking: Met een zonnige, heldere dag lichten de leds langer op dan op een donkere, bewolkte dag.
Zorg er ook voor dat het zonnepaneel schoon is (vrij van vuil, bladeren en sneeuw).
Via USB-C: Ongeveer 4 uur.

Batterij indicator:
Rood knipperend lampje: Batterijniveau is minder dan 20%.
Groen knipperend lampje: Batterij wordt opgeladen.
Groen lampje blijft aan: Batterij is volledig opgeladen.

Werkduur (volledig opgeladen):
Modus A: Ongeveer 1200 keer
Modus B: Ongeveer 600 keer
Modus C: Ongeveer 400 keer
Modus E: Ongeveer 3-4 uur

Vervanging batterij:
Het is mogelijk om de batterijen te vervangen. Zie hiervoor **fig. 8**. Zorg ervoor dat je hetzelfde type batterij gebruikt dat oorspronkelijk bij de lamp is meegeleverd: 2 x 18650 Li-Ion 3.7V 2000mAh buttontop.
Voor de beste prestaties laad je de lamp eerst volledig op voordat je deze weer AAN zet.

Specificaties

Batterijcapaciteit:	4000mAh
Batterijtype:	2 x Li-Ion 18650 3.7V 2000mAh (vervangbaar)
Zonnepaneel:	Monocrystalline 2,8W
Laadtijd zonlicht:	6 uur
Laadtijd USB-C:	4 uur
Laadpoort:	USB-C 5V/1A
LED type:	100 x integrated 2835 SMD LED 0,2W
Lichtsterkte:	600 lumen
Runtime:	1200 triggers of 3-4 uur continue aan
Dimbaar:	Nee
Kleurtemperatuur:	6500K
IP-classificatie:	IP44
Sensor type:	PIR 160°, 15 meter
Afmeting lamp:	29 x 14,5 x 12,4 cm
Afmeting zonnepaneel:	16,2 x 12,8 x 5,3 cm
Gewicht:	712 gram (incl. batterijen)
Materiaal:	PC + ABS

DE | Solar Scheinwerfer mit Bewegungsmelder für den Außenbereich

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie die Anleitung für zukünftige Bezugnahme auf.

Sicherheitswarnungen

- Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von extremen Wärmequellen, feuchten Umgebungen oder korrosiven Stoffen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen und starken Chemikalien.
- Verwenden Sie ausschließlich 2 x 18650 (Li-Ion 3,7V 2000mAh) Batterien, die den mitgelieferten Batterien gleichwertig sind.
- Die Lichtquelle ist nicht austauschbar.
- Berühren oder manipulieren Sie nicht die internen Verkabelungen.
- Geeignet für den Außenbereich.
- Falls das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder beschädigt ist, verwenden Sie es nicht mehr. Entsorgen Sie es sicher und umweltgerecht.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug; Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

CE steht für "Conformité Européenne" und zeigt an, dass dieses Produkt den europäischen Vorschriften entspricht. Durch das Anbringen des CE-Kennzeichens bestätigt der Hersteller, dass das Produkt alle geltenden europäischen Richtlinien und Normen erfüllt. Für eine Kopie der Konformitätserklärung kontaktieren Sie uns bitte unter info@brendz.com.

Produkte mit diesem Symbol dürfen nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Sie sollten stattdessen zu einer speziellen Abfallentsorgungsstelle gebracht oder an den Händler zurückgegeben werden, bei dem sie gekauft wurden, gemäß den lokalen Vorschriften. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Abfallentsorgungsbehörde

---

Montage:

- Platzieren Sie das Produkt an einem Ort mit ausreichend Sonnenlicht und vermeiden Sie Hindernisse wie Bäume, Gebäude oder Mauern. **(Abb. 1)**
- Wählen Sie, ob Sie die Lampe in Option 1 oder Option 2 verwenden möchten. **(Abb. 2)** Wählen Sie Option 2, wenn die Lampe nicht an einem sonnigen Ort angebracht werden kann. In diesem Fall kann das Solarpanel separat an einem sonnigeren Ort montiert werden.
- Für Option 1 montieren Sie zuerst das Solarpanel an der Lampe. **(Abb. 3)**
- Bohren Sie zwei Löcher mit einem Durchmesser von Ø 6 mm (verwenden Sie die Wandhalterung als Schablone und stellen Sie sicher, dass diese waagerecht ist) an der gewünschten Position. Setzen Sie die Dübel ein und schrauben Sie die Wandhalterung an die Wand. **(Abb. 4)**
- Schieben Sie die Lampe über die Wandhalterung. **(Abb. 5)**
- Schließen Sie das USB-C-Kabel vom Solarpanel an die Lampe an. **(Abb. 6)**
- Für Option 2 montieren Sie das Solarpanel separat an der gewünschten Position **(Abb. 7)** und schließen dann das USB-C-Kabel an die Lampe an. Beachten Sie die Kabellänge von 3 Metern.

Bedienung (Abb. 9):

- Für eine optimale Leistung laden Sie die Lampe vor der ersten Inbetriebnahme (oder nach einem Batteriewechsel) 1–2 Tage in der Sonne oder mindestens 4 Stunden über USB-C auf.
- Drücken Sie die Taste (siehe Produktdetails) einmal kurz um das Gerät EINzuschalten. Dadurch wird sofort Modus A aktiviert.
- Um zwischen den verschiedenen Lichtmodi zu wechseln, drücken Sie die Taste mehrmals.
- Um Modus E (dauerhaft EIN) zu aktivieren, halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Tipp: Möchten Sie die Lampe vorab testen, sorgen Sie für eine dunkle Umgebung. Dies gilt nicht für Modus E.
Hinweis: Wenn die Batterie schwach wird, nimmt auch die Lichtstärke ab. Dies normalisiert sich automatisch, sobald die Batterie wieder aufgeladen ist.

Ladezeit:
Über Solarpanel: Etwa 6 Stunden bei 40.000 Lux (Referenz: Mittagssonne im Sommer = 100.000 Lux). *Hinweis: An einem sonnigen, klaren Tag leuchten die LEDs länger als an einem bewölkten, dunklen Tag. Achten Sie außerdem darauf, dass das Solarpanel sauber ist (frei von Schmutz, Blättern und Schnee).*
Über USB-C: Etwa 4 Stunden.

Batterieanzeige:
Blinkendes rotes Licht: Batteriestand unter 20 %. Blinkendes grünes Licht: Batterie wird geladen. Grünes Licht leuchtet dauerhaft: Batterie vollständig geladen.

Betriebsdauer (vollständig geladen):
Modus A: Etwa 1.200 Auslösungen
Modus B: Etwa 600 Auslösungen
Modus C: Etwa 400 Auslösungen
Modus E: Etwa 3–4 Stunden

Batteriewechsel:
Die Batterien können ausgetauscht werden. Siehe **Abb. 8**. Verwenden Sie denselben Batterietyp, der ursprünglich mit der Lampe geliefert wurde: 2 x 18650 Li-Ion 3,7V 2000mAh Buttontop.
Für die beste Leistung lade die Lampe vollständig auf, bevor du sie wieder einschaltest.

Technische Daten:

Batteriekapazität:	4000mAh
Batterietyp:	2 x Li-Ion 18650 3,7V 2000mAh (austauschbar)
Solarpanel:	Monokristallin 2,8W
Ladezeit über Sonnenlicht:	6 Stunden
Ladezeit über USB-C:	4 Stunden
Ladeanschluss:	USB-C 5V/1A
LED-Typ:	100 x integrierte 2835 SMD LED 0,2W
Lichtstärke:	600 Lumen
Betriebsdauer:	1.200 Auslösungen oder 3–4 Stunden Dauerbetrieb
Dimmbar:	Nein
Farbtemperatur:	6500K
Schutzart:	IP44
Sensortyp:	PIR 160°, 15 Meter
Lampengröße:	29 x 14,5 x 12,4 cm
Solarmodulgröße:	16,2 x 12,8 x 5,3 cm
Gewicht:	712 Gramm (inkl. Batterien)
Material:	PC + ABS

FR | Projecteur exterieur solaire avec détecteur de mouvement

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit.
Conservez le manuel pour référence future.

Consignes de sécurité

- N'installez pas le produit à proximité de sources de chaleur extrême, d'environnements humides ou de substances corrosives.
- Évitez tout contact avec des objets tranchants et des produits chimiques agressifs.
- Utilisez uniquement 2 batteries 18650 (Li-Ion 3,7V 2000mAh) équivalentes à celles fournies.
- La source lumineuse n'est pas remplaçable.
- Ne touchez pas le câblage interne et ne le perturbez pas.
- Convient pour une utilisation en extérieur.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement ou est endommagé, ne l'utilisez plus. Éliminez-le de manière sûre et respectueuse de l'environnement.
- Ce produit n'est pas un jouet ; gardez-le hors de portée des enfants.

CE signifie "Conformité Européenne", ce qui indique que ce produit est conforme à la réglementation européenne. En apposant le marquage CE, le fabricant certifie que le produit respecte toutes les directives et normes européennes applicables. Pour obtenir une copie de la Déclaration de Conformité, veuillez nous contacter à l'adresse info@brendz.com.

Les produits portant ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers ordinaires. Ils doivent être déposés dans une installation de collecte de déchets désignée ou retournés au détaillant chez lequel ils ont été achetés, conformément aux réglementations locales. Pour plus d'informations, contactez votre autorité locale de gestion des déchets

---

Montage:

- Placez le produit dans un endroit bénéficiant d'une lumière solaire suffisante, en évitant les obstacles tels que les arbres, les bâtiments ou les murs. **(fig. 1)**
- Choisissez d'utiliser la lampe en option 1 ou en option 2. **(fig. 2)** Sélectionnez l'option 2 si la lampe ne peut pas être installée dans un endroit ensoleillé. Dans ce cas, le panneau solaire peut être monté séparément dans un endroit plus ensoleillé.
- Pour l'option 1, fixez d'abord le panneau solaire à la lampe. **(fig. 3)**
- Percez deux trous de Ø 6 mm (utilisez le support mural comme gabarit et assurez-vous qu'il est de niveau) à l'endroit souhaité, insérez les chevilles et vissez le support mural au mur. **(fig. 4)**
- Faites glisser la lampe sur le support mural. **(fig. 5)**
- Connectez le câble USB-C du panneau solaire à la lampe. **(fig. 6)**
- Pour l'option 2, montez le panneau solaire séparément à l'endroit souhaité **(fig. 7)**, puis connectez le câble USB-C à la lampe. Veillez à respecter la longueur du câble de 3 mètres.

Fonctionnement (fig. 9):
- Pour de meilleures performances, chargez la lampe au soleil (1 à 2 jours) ou via USB-C (au moins 4 heures) avant de l'allumer pour la première fois (également nécessaire après un remplacement de la batterie).
- Appuyez brièvement sur le bouton (voir les product details) une fois pour allumer l'appareil. Le mode A sera activé automatiquement.
- Pour basculer entre les différents modes d'éclairage, appuyez plusieurs fois sur le bouton.
- Pour sélectionner le mode E (éclairage continu), maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes.

Astuce : Si vous souhaitez tester la lampe à l'avance, assurez-vous d'être dans un environnement sombre. Cela ne s'applique pas au mode E.
Remarque : Si la batterie est faible, la lumière sera moins intense. Cela se corrigera automatiquement une fois la batterie rechargée.

Temps de charge:
Via le panneau solaire : Environ 6 heures à 40 000 lux (Référence : soleil de midi en été = 100 000 lux).
Remarque : Par temps clair et ensoleillé, les LED resteront allumées plus longtemps qu'en cas de temps couvert. Assurez-vous également que le panneau solaire est propre (sans saleté, feuilles ou neige).
Via USB-C : Environ 4 heures.

Indicateur de batterie :
Lumière rouge clignotante : Niveau de batterie inférieur à 20 %. Lumière verte clignotante : Batterie en cours de charge. Lumière verte fixe : Batterie complètement chargée.

Autonomie (batterie complètement chargée) :
Mode A : Environ 1 200 déclenchements
Mode B : Environ 600 déclenchements
Mode C : Environ 400 déclenchements
Mode E : Environ 3–4 heures

Remplacement de la batterie :
Les batteries peuvent être remplacées. Reportez-vous à la **fig. 8.** Assurez-vous d'utiliser le même type de batterie que celui fourni à l'origine avec la lampe : 2 x 18650 Li-Ion 3,7V 2000mAh avec bornes sur le dessus.
Pour de meilleures performances, recharge complètement la lampe avant de la rallumer.

Spécifications

Capacité de la batterie :	4000mAh
Type de batterie :	2 x Li-Ion 18650 3,7V 2000mAh (remplaçable)
Panneau solaire :	Monocristallin 2,8W
Temps de charge au soleil :	6 heures
Temps de charge via USB-C :	4 heures
Port de charge :	USB-C 5V/1A
Type de LED :	100 x LED intégrée 2835 SMD 0,2W
Luminosité :	600 lumens
Autonomie :	1200 déclenchements ou 3–4 heures en mode continu
Dimmable :	Non
Température de couleur :	6500K
Indice de protection :	IP44
Type de capteur :	PIR 160°, 15 mètres
Dimensions de la lampe :	29 x 14,5 x 12,4 cm
Dimensions du panneau solaire :	16,2 x 12,8 x 5,3 cm
Poids :	712 grammes (batteries incluses)
Matériau :	PC + ABS

IT | Faro esterno solare con sensore di movimento

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. Conserva il manuale per future consultazioni.

Avvertenza

- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore estreme, ambienti umidi o sostanze corrosive.
- Evitare il contatto con oggetti appuntiti e sostanze chimiche aggressive.
- Utilizzare esclusivamente 2 batterie 18650 (Li-Ion 3,7V 2000mAh) equivalenti a quelle fornite.
- La fonte luminosa non è sostituibile.
- Non toccare o modificare il cablaggio interno.
- Adatto per uso esterno.
- Se il prodotto non funziona correttamente o è danneggiato, non utilizzarlo più. Smaltirlo in modo sicuro ed ecologico.
- Questo prodotto non è un giocattolo; tenerlo fuori dalla portata dei bambini

CE sta per "Conformité Européenne" (Conformità Europea), indicando che questo prodotto è conforme alle normative europee. Applicando il marchio CE, il produttore certifica che il prodotto soddisfa tutte le direttive e gli standard europei applicabili. Per una copia della Dichiarazione di Conformità, contattaci a info@brendz.com.

I prodotti con questo simbolo non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici. Devono essere portati a una struttura di raccolta rifiuti designata o restituiti al rivenditore presso cui sono stati acquistati, in conformità con le normative locali. Per ulteriori informazioni, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti.

Installazione:

- Posiziona il prodotto in un'area ben esposta alla luce solare, evitando ostacoli come alberi, edifici o muri. **(fig. 1)**
- Scegli tra due opzioni di installazione. **(fig. 2)** Se non è possibile collocare la lampada in un punto soleggiato, opta per l'opzione 2, che consente di montare il pannello solare separatamente in un'area con maggiore esposizione al sole.
- Per l'opzione 1, fissa prima il pannello solare alla lampada. **(fig. 3)**
- Pratica due fori da Ø 6 mm (utilizzando la staffa come dima e verificando che sia perfettamente in bolla), inserisci i tasselli e avvita la staffa alla parete. **(fig. 4)**
- Aggancia la lampada alla staffa a parete. **(fig. 5)**
- Collega il cavo USB-C del pannello solare alla lampada. **(fig. 6)**
- Per l'opzione 2, monta il pannello solare separatamente nella posizione desiderata. **(fig. 7)** Successivamente, collega il cavo USB-C alla lampada, tenendo conto della lunghezza di 3 metri.

Utilizzo (fig. 9):

- Per prestazioni ottimali, prima di accendere la lampada per la prima volta, caricala per 1-2 giorni al sole o per almeno 4 ore tramite USB-C. Questo è necessario anche dopo la sostituzione della batteria.
- Premi brevemente il pulsante (vedi product details) per accendere la lampada. Si attiverà automaticamente la modalità A.
- Per cambiare modalità di illuminazione, premi il pulsante più volte.
- Per selezionare la modalità E (luce fissa), tieni premuto il pulsante per 2 secondi.

Suggerimento: Per testare la lampada prima dell'installazione, assicurati che l'ambiente sia buio. Questo non è necessario in modalità E.
Nota: Se la batteria è scarica, l'intensità della luce diminuirà. La luminosità tornerà alla normalità una volta completata la ricarica.

Tempi di ricarica:
Con pannello solare: circa 6 ore con esposizione a 40.000 lux (es. sole di mezzogiorno in estate = 100.000 lux). *Nota: In giornate soleggiate e limpide, i LED rimarranno accesi più a lungo rispetto a giornate nuvolose. Assicurati che il pannello solare sia pulito e privo di sporco, foglie o neve. Con USB-C: circa 4 ore.*

Indicatore di carica della batteria:
Luce rossa lampeggiante: batteria scarica (meno del 20%). Luce verde lampeggiante: batteria in carica. Luce verde fissa: batteria completamente carica.

Autonomia con batteria completamente carica:
Modalità A: circa 1200 attivazioni.
Modalità B: circa 600 attivazioni.
Modalità C: circa 400 attivazioni.
Modalità E (luce continua): circa 3-4 ore.

Sostituzione della batteria:
Le batterie possono essere sostituite. Consulta la **fig. 8** per le istruzioni. Usa solo batterie dello stesso tipo fornite con la lampada: 2 x 18650 Li-Ion 3,7V 2000mAh buttontop. Per le migliori prestazioni, ricarica completamente la lampada prima di riaccenderla.

Specifiche tecniche:

Capacità batteria:	4000mAh
Tipo di batteria:	2 x Li-Ion 18650 3,7V 2000mAh (sostituibile)
Pannello solare:	Monocristallino 2,8W
Tempo di ricarica con energia solare:	6 ore
Tempo di ricarica con USB-C:	4 ore
Porta di ricarica:	USB-C 5V/1A
Tipo di LED:	100 x LED SMD 2835 integrati da 0,2W
Flusso luminoso:	600 lumen
Autonomia:	fino a 1200 attivazioni o 3-4 ore di luce continua
Regolazione intensità luminosa:	No
Temperatura colore:	6500K
Protezione IP:	IP44
Sensore di movimento:	PIR 160°, portata fino a 15 metri
Dimensioni lampada:	29 x 14,5 x 12,4 cm
Dimensioni pannello solare:	16,2 x 12,8 x 5,3 cm
Peso:	712 g (batterie incluse)
Materiali:	PC + ABS

ES | Proyector solar exterior con sensor de movimiento

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. Guarde el manual para futuras consultas.

Advertencia

- No instale el producto cerca de fuentes de calor extremas, ambientes húmedos o sustancias corrosivas.
- Evite el contacto con objetos afilados y productos químicos agresivos.
- Utilice únicamente 2 baterías 18650 (Li-Ion 3,7V 2000mAh) equivalentes a las baterías suministradas.
- La fuente de luz no es reemplazable.
- No toque ni altere el cableado interno.
- Apto para uso en exteriores.
- Si el producto no funciona correctamente o está dañado, deje de usarlo. Deséchelo de manera segura y respetuosa con el medio ambiente.
- Este producto no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños

CE significa "Conformité Européenne" (Conformidad Europea), lo que indica que este producto cumple con la normativa europea. Al colocar el marcado CE, el fabricante certifica que el producto cumple con todas las directivas y normas europeas aplicables. Para obtener una copia de la Declaración de Conformidad, póngase en contacto con nosotros en info@brendz.com.



Los productos con este símbolo no deben ser desechados con los residuos domésticos comunes. Deben ser llevados a una instalación de recogida de residuos designada o devueltos al minorista donde fueron comprados, de acuerdo con la normativa local. Para más información, póngase en contacto con su autoridad local de gestión de residuos.

Montaje:

- Coloca el producto en un lugar con suficiente luz solar y evita obstáculos como árboles, edificios o paredes. **(fig. 1)**
- Elige si deseas utilizar la lámpara en la opción 1 o la opción 2. **(fig. 2)** Selecciona la opción 2 si no puedes colocar la lámpara en un lugar soleado. En este caso, el panel solar puede montarse por separado en un lugar con más sol.
- Para la opción 1, coloca primero el panel solar en la lámpara. **(fig. 3)**
- Haz dos agujeros de Ø 6 mm (usa el soporte de pared como plantilla y asegúrate de que esté nivelado) en la posición deseada, inserta los tacos y atornilla el soporte de pared a la pared. **(fig. 4)**
- Desliza la lámpara sobre el soporte de pared. **(fig. 5)**
- Conecta el cable USB-C del panel solar a la lámpara. **(fig. 6)**
- Para la opción 2, monta el panel solar por separado en la ubicación deseada **(fig. 7)** y luego conecta el cable USB-C a la lámpara. Ten en cuenta la longitud del cable de 3 metros.

Funcionamiento (fig. 9):

- Para obtener un rendimiento óptimo, carga la lámpara al sol (1–2 días) o mediante USB-C (mínimo 4 horas) antes de encenderla por primera vez (también necesario después de reemplazar las baterías).
- Presiona brevemente el botón (consulta los product details) una vez para encender el dispositivo. Esto activará automáticamente el modo A.
- Para cambiar entre los diferentes modos de luz, presiona el botón varias veces.
- Para seleccionar el modo E (encendido continuo), mantén presionado el botón durante 2 segundos.
  Consejo: Si deseas probar la lámpara con anticipación, asegúrate de que el entorno esté oscuro. Esto no aplica para el modo E.
  Nota: Si la batería está baja, la luz será más tenue. Esto se solucionará automáticamente una vez que la batería esté recargada.

Tiempo de carga:
Mediante el panel solar: Aproximadamente 6 horas a 40.000 lux (Referencia: sol del mediodía en verano = 100.000 lux). *Nota: En un día soleado y despejado, los LEDs permanecen encendidos por más tiempo que en un día nublado. Asegúrate también de que el panel solar esté limpio (sin suciedad, hojas o nieve). Mediante USB-C: Aproximadamente 4 horas.*

Indicador de batería:
Luz roja parpadeante: Nivel de batería inferior al 20 %. Luz verde parpadeante: La batería se está cargando. Luz verde fija: La batería está completamente cargada.

Duración (batería completamente cargada):
Modo A: Aproximadamente 1.200 activaciones
Modo B: Aproximadamente 600 activaciones
Modo C: Aproximadamente 400 activaciones
Modo E: Aproximadamente 3–4 horas

Reemplazo de la batería:
Es posible reemplazar las baterías. Consulta la **fig. 8.** Asegúrate de usar el mismo tipo de batería que se suministró originalmente con la lámpara: 2 x 18650 Li-Ion 3,7V 2000mAh con terminal en la parte superior.
Para un rendimiento óptimo, carga completamente la lámpara antes de volver a encenderla.

Specifications:

Capacidad de la batería:	4000mAh
Tipo de batería:	2 x Li-Ion 18650 3,7V 2000mAh (reemplazable)
Panel solar:	Monocristalino 2,8W
Tiempo de carga solar:	6 horas
Tiempo de carga USB-C:	4 horas
Puerto de carga:	USB-C 5V/1A
Tipo de LED:	100 x LED integrado 2835 SMD 0,2W
Brillo:	600 lúmenes
Duración:	1.200 activaciones o 3–4 horas en modo continuo
Regulable:	No
Temperatura de color:	6500K
Clasificación IP:	IP44
Tipo de sensor:	PIR 160°, 15 metros
Dimensiones de la lámpara:	29 x 14,5 x 12,4 cm
Dimensiones del panel solar:	16,2 x 12,8 x 5,3 cm
Peso:	712 gramos (incluyendo las baterías)
Material:	PC + ABS

scan the QR-Code
for more info

Contact
Information

info@brendz.com

+31 (0)493-326 626
(Mo - Fri / 08.30 - 17.00)
Available in Dutch, English and German

www.brendz.com

Brands Services B.V.
Florijn 14-16
5751 PC Deurne
The Netherlands

Made in China